



درزگیر آکریلیک سطوح غیر متحرک داخل ساختمان

## شرح

- سپس اجراهه دهید سطح اجرا شده خشک شود، گیرش اولیه مستیک آکریلیک ۶ ساعت بوده و گیرش نهایی آن جهت بهره برداری ۴۸ ساعت می باشد. ضمنا برای رنگ کردن سطح مستیک کاری شده بهتر است چند روزی از خشک شدن چسب مستیک گذشته باشد. زیرا در این صورت رنگ با قدرت جذب بیشتر و زیبایی ظاهری بهتری روی مستیک اجرا می شود.

## جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن گزینی	عنوان
غیر	حالات فیزیکی
سفید	رنگ
۷ میلیمتر در ۱ روز	زمان خشک شدن سطحی
۴ روز	زمان خشک شدن عمقی
۰ - ۲۰ درجه سانتیگراد	قابلیت حرارتی
+۰ / +۴۰ درجه سانتیگراد	دهای کاربردی
۷ - ۸	PH
۱ / ۰.۶ g/cm³	وزن مخصوص

## نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه  
شرایط : دور از سرما و یخنداش، گرماب تابش مستقیم و طولانی نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری : +۳۰ الی +۱۰ درجه

## ایمنی

ابزارآلات اجرا را پس از مصرف بلا فاصله بشوئید.  
این محصول جزء مواد سمی و خطروناک برای محیط زیست نمی باشد.  
این ماده به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم در تماس باشد.  
در زمان اجرا از عینک و دستکش و لباس کار استفاده نمایید.  
در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

## بسته بندی

کارتیج ۴۵۰ میلی گرمی



ماستیک درزگیر آکریلیک، فرآورده ای تک جزئی مناسب برای پر کردن ترک ها و درزها در داخل و خارج از ساختمان می باشد. این محصول از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است و برای درزگیری اتصالات ساکن مناسب می باشد.

## خواص و اثرات

- قابلیت رنگ آمیزی پس از خشک شدن
- حاوی محتویات فرار بسیار کم
- استفاده و تمیز کردن بسیار آسان است
- کاملا واتر پروف پس از خشک شدن
- قابل استفاده بر روی تمامی سطوح متخلخل مانند آجر، بتون، چوب و غیره
- بدون بو

## کاربرد

- آب بندی درزهای کم حرکت بین مصالح مختلف
- ساختمانی (چوب، بتون، آجر و غیره)
- پر کردن ترک های دیوار و سقف.
- آب بندی اتصالات بین پنجره ها، دیوارها، درها و غیره

## میزان مصرف

میزان مصرف چسب سیلیکونایز شفاف پروفاب به حجم اعمال روی سطح و اندازه محل مورد نظر برای اجرا بستگی دارد.

## روش مصرف

برای اجرای چسب های مستیک باید اول از محل موردنظر یا شکاف های سطح را به خوبی تمیز کنید.  
لازم است تا سطح مورد نظر کاملا خشک بوده بطوری که عاری از گرد و خاک و چربی در روی سطح باشد. سپس به اندازه عمق شکاف، مستیک را به آرامی روی سطح و یا شکاف ببریزید. بعد از آن ابزارهای مخصوصی مثل کاردک بتونه کاری یا ماله به طور یکدست مستیک را صاف کنید.